




KIT MARCO PA + KIT PUERTA PA ABATIBLE PIVOTANTE + CIERRE MAGNÉTICO
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ELEMENTOS DEL KIT PUERTA PA ABATIBLE PIVOTANTE
PA PIVOT DOOR SET ELEMENTS

Perfil vertical
Vertical profile
2x2,7m




Perfil horizontal
Horizontal profile
2x1,2m




Perfil reductor para vidrio 6mm
6mm transparent gasket
2 x 2,7m
2 x 1,2m



Bisagra Pivotante
Pivot hinge
x 1



Tornillos
Screws
x 8



Plantilla
Template



Brocas
Drills




Tornillería:
 -DIN7991 M5x10mm
 -Tuerca cabeza martillo M5
 Canal 10 cuello corto
 -Prisioneros M5x5
 -Tarugos de fijación

V.4.13


SET PA DOOR FRAME + SET PA PIVOT DOOR + MAGNETIC CLOSING
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ELEMENTOS DEL KIT MARCO PA Y CIERRE MAGNETICO
FRAME WITH UPPER PROFILE SET ELEMENTS

Perfil marco
Frame profile
2x2,8m



Perfil tubular 40x20
Tube profile 40x20
1,2m



Pletina marco
Frame's plate
2x2,8m
1x1,2m




Goma marco
Frame's gasket
2x2,8m



Cierre magnético
Magnetic closing
2 Und



Cinta de doble cara
Double-sided tape




Tapon de silicona
Silicone Plug
2 Und



Tornillería
Screws
10 Und



Tuercas
Nuts
4 Und




Screws
 -DIN7991 M5x10mm
 -Hammer head nut M5,
 10mm slot, low neck
 -Socket screws M5x5
 -Joint elements


ADINOR

CALCULO PREVIO DE MEDIDAS DE MARCO

FRAME MEASURES ESTIMATION




A=Ancho de hueco libre / Open Width
B=Alto de hueco libre / Open Height




Largo Perfil tubular 40x20mm=
Large Tube profile 40x20mm=

A-38mm



CALCULO PREVIO DE MEDIDAS DE PUERTA SIN CABECERO

DOOR MEASURES ESTIMATION WITHOUT UPPER PROFILE




X = Anchura puerta / Door width
Y = Altura puerta / Door height

X = A - 44mm
Y = B - 11mm

CALCULO PREVIO DE MEDIDAS DE PUERTA CON CABECERO

DOOR MEASURES ESTIMATION WITH UPPER PROFILE



X = Anchura puerta / Door width
Y = Altura puerta / Door height


X = A - 44mm
Y = B - 31mm

INSTRUCCIONES MECANIZADO PERFIL VERTICAL PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE

VERTICAL PROFILE MACHINING INSTRUCTIONS FOR PIVOT FOLDING DOOR SYSTEM'S


Plantilla para taladro de perfil vertical en lado con bisagra pivotante

Drill template for vertical profile with pivot hinge




Plantilla para taladro de perfil vertical en lado opuesto bisagra pivotante

Drill template for vertical profile in the opposite side of pivot hinge



Calculo de las medidas totales de la puerta



Door total measures




A = Anchura puerta / Door width
B = Altura puerta / Door height

Calcular las medidas de los perfiles.

Profiles measures




Perfil vertical = B
Vertical profile = B



Perfil horizontal superior e inferior = A - 24mm
Horizontal upper and lower profile = A - 24mm


Calculo medidas para panel de madera
Wood panel measures estimation



A = Anchura de puerta
A = Door width
B = Altura de puerta
B = Door height
C = Anchura de tablero
C = Door panel width
D = Altura de tablero
D = Door panel height

$C = A - 11$ $D = B - 57$

Calculo para panel de vidrio
Glass panel measures estimation




A = Anchura de puerta
A = Door width
B = Altura de puerta
B = Door height
C = Anchura de vidrio
C = Glass panel width
D = Altura de vidrio
D = Glass panel height


$C = A - 13$ $D = B - 59$

PASO 1 FIJAR MARCO A PARED


STEP 1 FIX FRAME TO WALL





1



2




3




PASO 2 FIJAR CIERRE MAGNETICO

STEP 2 FIX MAGNETIC LOCK


2.A CON CABECERO / 2.A WITH UPPER PROFILE




1




2




3



4



5




ADINOR


PASO 2 FIJAR CIERRE MAGNETICO

STEP 2 FIX MAGNETIC LOCK


2.B SIN CABECERO / 2.A WITHOUT UPPER PROFILE




1



2







3



PASO 3 FIJAR LA BISAGRA INFERIOR AL MARCO



STEP 3 FIX THE LOWER HINGE TO THE FRAME





PASO 4 FIJAR LAS BISAGRAS A LA PUERTA

STEP 4 FIX PIVOT HINGES TO THE PA DOOR

VISTA SUPERIOR
UPPER VIEW




VISTA INFERIOR
LOWER VIEW




ADINOR


PASO 5 FIJAR CIERRE MAGNÉTICO A PERFIL SUPERIOR HORIZONTAL PUERTA PA
STEP 5 FIX MAGNETIC CLOSING TO UPPER HORIZONTAL PA DOOR PROFILE




PASO 6 METER LA BISAGRA DEL MARCO EN LA BISAGRA DE PUERTA Y ACOPLAR
STEP 6 ENTER FRAME'S HINGE INTO DOOR'S HINGE AND FIT



PASO 7 ACOPLAR LA BISAGRA DE PUERTA INFERIOR AL MARCO
STEP 7 FIT THE LOWER DOOR'S PIVOT HINGE TO LOWER FRAME'S HINGE




PASO 8 ATORNILLAR LA BISAGRA PIVOTANTE A MARCO PA
STEP 8 SCREW PIVOT HINGE TO THE PA FRAME



PASO 8 PEGAR PLETINA A MARCO


STEP 8 STICK THE PLATE TO THE FRAME



Poner la cinta de doble cara y pegar
Stick the plate to frame by using double-sided tape


PASO 9 COLOCAR LA GOMA

STEP 9 INTRODUCE SHOCK-ABSORBER GASKET



PASO 10 PEGAR PLETINA A PERFIL TUBULAR SUPERIOR

STEP 10 STICK FRAME'S PLATE TO UPPER TUBE PROFILE



Poner la cinta de doble cara y pegar
Stick the plate to frame by using double-sided tape

